

## KIT DE TELECHARGEMENT MICROCHARGE

Ce kit de telechargement vous permet d'envoyer et de recevoir des fichiers a l'aide d'un Minitel et d'un AMSTRAD CPC (modeles equipes d'un lecteur de disquettes uniquement) ou d'un AMSTRAD 6128 PLUS.

### MISE EN ROUTE DU SYSTEME DE TELECHARGEMENT:

Le Minitel et l'ordinateur etant eteints, branchez le cable MICROCHARGE sur la prise situee a l'arriere de votre MINITEL ( prise ronde ), puis branchez l'autre extremité sur votre ordinateur.

-Sur les CPC (anciens modeles), le cable se connecte sur la sortie JOYSTICK de votre ordinateur.

**Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer**

-Sur les 6128 PLUS, le cable se connecte sur la sortie IMPRIMANTE de l'ordinateur. Le cable JOYSTICK ne fonctionne pas sur cet ordinateur.

Mettez sous tension votre ordinateur, puis votre MINITEL .

Demarrez le logiciel de telechargement en tapant: RUN"MICROCHA sur votre ordinateur.

Le menu du logiciel s'affiche...

Pour selectionner une option, utilisez les fleches de deplacement vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur la touche ENTER ou sur la barre d'espacement lorsque l'option que vous desirez utiliser est mise en evidence. La touche G permet de faire apparaitre ce manuel sur l'ecran de votre ordinateur.

Les fonctions disponibles sont les suivantes:

**Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer**

## 1. Connexion automatique:

Cette fonction vous permet d'automatiser l'appel du service Minitel.

Si vous utilisez un minitel possédant les fonctions de prise de ligne automatique (MINITEL 10, MINITEL 12, MINITEL 2), cette fonction vous permet de vous connecter de manière entièrement automatique. Le programme prend la ligne, compose le 3615 et appelle le service MICROCHARGE ou le service dont vous aurez tapé le nom.

Si vous utilisez un autre type de minitel, il vous faut composer le 3615 sur votre téléphone, le logiciel se chargera de la connexion et de l'envoi du nom du service.

L'utilisation de cette fonction est recommandée car elle évite toute interférence entre le Minitel et l'ordinateur pouvant se produire lors d'une

Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer

connexion manuelle.

Pour appeler un service autre que MICROCHARGE, selectionnez cette option puis tapez le nom du service en question suivi de la touche RETURN.

Si un message d'erreur vous est affiche, verifiez que vous avez bien allume votre Minitel et que vous avez bien branche les 2 extremités du cable de telechargement.

## 2. Recevoir des fichiers:

Ce choix met votre ordinateur en attente de reception de fichiers. Cela permet donc de recevoir les jeux, programmes et fichiers disponibles sur le service MICROCHARGE.

Cela vous permet egalement de recevoir les fichiers places dans votre BOITE A FICHIERS.

**Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer**

Une fois cette option selectionnee, vous choisissez sur votre MINITEL le logiciel ou les fichiers que vous voulez recevoir et le transfert commence.

Le nom des fichiers transfere s'affiche ainsi qu'un chiffre indiquant ou en est le transfert de ce fichier.

Lorsque tous les fichiers ont ete recus, le jeu telecharge demarre (telechargement d'un logiciel de jeu "commercial") ou alors le message "TELECHARGEMENT TERMINE" s'affiche sur votre ordinateur (telechargement de fichiers).

Ne pas oublier de placer une disquette formattee dans le lecteur de votre ordinateur !

### 3. Envoyer des fichiers:

Cette fonction permet a votre ordinateur d'envoyer des fichiers.

**Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer**

Ces fichiers seront places dans la BOÎTE À FICHIERS du destinataire. Celui-ci pourra ainsi les recuperer en les telechargeant a son tour.

Les BOITES A FICHIERS de 3615 MICROCHARGE vous permettent d'echanger des fichiers avec les utilisateurs du service... Si vous voulez envoyer a votre copain JOEL de NICE le petit programme permettant d'obtenir les vies infinies sur votre soft prefere, pas de probleme, cela sera fait en quelques minutes, meme si vous etes a LILLE ! Vous envoyez le fichier dans la BOÎTE À FICHIERS de JOEL et celui-ci pourra le recuperer aussitot !

Il vous suffit de selectionner sur le minitel l'option ENVOI DE FICHIERS, de choisir le nom du destinataire, et de taper ensuite le nom des fichiers a telecharger sur votre ordinateur. Apres avoir entre le dernier nom de fichier, tapez encore RETURN au debut de la ligne suivante pour commencer a transmettre.

Lorsque tous les fichiers ont ete emis, le message "TELECHARGEMENT TERMINE" s'affiche sur votre ordinateur.

Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer

#### 4. UTILISER UN LOGICIEL:

Avant d'utiliser cette option, introduisez la disquette contenant le logiciel dans votre lecteur.

Vous devez utiliser cette option pour utiliser les logiciels "commerciaux" telecharges avec votre kit. La liste des logiciels presents sur le disque s'affiche, et vous n'avez plus qu'a choisir parmi les titres disponibles.

ATTENTION: certains logiciels doivent etre utilises directement. Se rapporter au manuel d'utilisation du logiciel que vous avez telecharge.

#### 5. LIRE UN MANUEL OU UN FICHER TEXTE:

Cette option vous permet de lire les manuels accompagnant les jeux

Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer

telecharges, ou des fichiers texte quelconques.

Inserez au prealable la disquette contenant le manuel en question.

Tapez le nom du manuel que vous desirez visualiser sur votre ordinateur  
(en general un fichier dont le nom est du type XXXXXXXX.MAN.

Pour passer a la page suivante, tapez sur une touche quelconque (excepte  
DEL).

Pour arreter la lecture du manuel, appuyez sur la touche DEL.

#### 6. IMPRIMER UN MANUEL OU UN FICHIER TEXTE:

Cette option vous permet d'imprimer les manuels accompagnant les jeux  
telecharges.

**Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer**



## 7. EFFACER UN LOGICIEL:

Cette option vous permet d'effacer les jeux "commerciaux" telecharges.

La liste des logiciels contenus sur la disquette apparait dans une fenetre et il ne vous reste qu'a choisir parmi les titres proposes.

## INTERRUPTION D'UN TELECHARGEMENT:

Au cas ou vous voudriez interrompre un telechargement en cours, maintenez la touche DEL de votre ordinateur enfoncee, jusqu'a ce que le telechargement soit interrompu.

## MESSAGES D'ERREUR:

Le protocole de telechargement MICROCHARGE elimine automatiquement les erreurs de transmission.

Toutefois, un telechargement pourra etre interrompu dans les cas suivants

Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer

(se referer au code d'erreur affiche sur l'ordinateur):

-Si vous maintenez la touche DEL de votre ordinateur enfoncee. ( Code d'erreur: U).

-Si la liaison telephonique est de tres mauvaise qualite. Apres un certain nombre de tentatives, le telechargement est automatiquement interrompu. ( Code d'erreur: M).

-En cas de probleme de disquette: disquette pleine ou non formattee, fichier inexistant... ( Code d'erreur: D).

Dans le cas ou vous auriez un probleme d'utilisation quelconque avec ce kit de telechargement, consultez la rubrique "EN CAS DE PROBLEME" du 3615 MICROCHARGE. Vous y trouverez la liste des problemes les plus frequents, ainsi qu'un descriptif de leurs causes.

**Tapez DEL pour revenir au menu, ou une autre touche pour continuer**

### Protection des auteurs::

Les programmes "commerciaux" telecharges sont proteges contre la copie afin de garantir leurs auteurs contre les copies frauduleuses. Il est interdit de proceder a des copies de ces logiciels, sous peine de poursuites.

Par contre le logiciel MICROCHARGE n'est pas protege contre la copie, et vous pouvez le dupliquer sur toute disquette destinee a recevoir des logiciels telecharges.

Le kit de telechargement MICROCHARGE est garanti 3 mois.

(C) 1991 AZURSOFT S.A. BP 114 06561 VALBONNE CEDEX

Fin de texte. Tapez une touche pour revenir au menu